

Руководство по установке программного обеспечения АИИС Телематика: Интеграция

Установка системы АИИС «Телематика: Интеграция»

Система поставляется как SAAS сервис и не требует развертывания в инфраструктуре пользователя. Для функционирования программного продукта необходим персональный компьютер, соответствующий следующим требованиям:

Тактовая частота процессора – не менее 2,4 ГГц;

- Количество ядер процессора – не менее 2;
- Объем оперативной памяти – не менее 4 Гб;
- Объем жесткого диска – не менее 500 Гб;
- Поддержка Ethernet;
- Диагональ монитора – не менее 21 дюймов.

Кроме того, необходим канал доступа в Интернет 100 МБит/с.

На персональном компьютере должен быть установлен web-браузер. Рекомендованные браузеры:

- Google Chrome не ниже версии 88;
- Mozilla Firefox не ниже версии 91;
- Yandex Browser не ниже версии 21.

Для начала работы в системе требуется перейти по предоставленной поставщиком услуг ссылке. И ввести предоставленные учетные данные (логин и пароль):

IP-адрес 95.163.237.40

Доступ к серверу:

Логин: admin

Пароль: qwer1234

После авторизации пользователю доступен функциональный раздел «Главная страница».

В верхней левой части окна раздела расположены ссылки для перехода в разделы:

- «Главная»;
- «Управление приборами учета»;
- «Сводная таблица потреблений».

Подробнее описание интерфейса системы приведено в Руководстве по эксплуатации программного продукта.